

HANDBÜCHER • ÜBERDACHUNG

AUSWECHSELN DES ABSCHLIESSBAREN GRIFFS



26. 08. 2021

www.ALBIXON.de



Abbildung 1

Entfernen Sie die Kappen des vorhandenen abschließbaren Griffs mit einem Cuttermesser oder einem Schlitzschraubendreher.



Abbildung 2

Obere Kunststoffkappe.



Abbildung 3

Untere Kunststoffkappe.



Abbildung 4

Entfernen Sie die Kappen, um Zugang zu den Schrauben zu erhalten.



Abbildung 5

Die vorhandenen Schrauben herausdrehen (Inbus 5mm).



Abbildung 6

Den nicht funktionsfähigen Griff aus dem Profil herausnehmen.



Abbildung 7

Den neuen Griff in das vorhandene Profil einsetzen.



Abbildung 8

Den neuen Griff mit den Originalschrauben (C6,3x38mm) aufschrauben.



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11

Das Loch mit der Plastikcappe abdecken.



Abbildung 12

Die Cappe einrasten lassen.



Abbildung 13

Das Loch mit der Plastikcappe abdecken.



Abbildung 14

Die Cappe einrasten lassen.

Danke, dass Sie Produkte
der Firma Albixon nutzen



www.ALBIXON.de

In der Anleitung sind auch Illustrations Fotos benutzt. Druckfehler
und Fehler in dem Satz sind vorbehalten.